

Occhio

Wandhalterung »air« controller Wall mount »air« controller

Montageanleitung
Mounting instructions



Produktbeschreibung / Product description

Wandhalterung für Occhio air controller

Montage selbstklebend, geschraubt oder auf Wanddose befestigt.

Wall mount for Occhio air controller

Mounting self-adhesive, screwed or fixed to the wall box.


Montage Wandhalterung / Fitting the wall mount

Wandhalterung an die Wand halten und so drehen, dass die Langlöcher die gewünschte Ausrichtung haben und der Pfeil nach oben zeigt. Positionen der Langlöcher anzeichnen.

Hold the wall mount against the wall and turn it so that the slots are aligned as required and the arrow is pointing upwards. Mark the positions of the slots.

Position the mounting plate so that it is straight.

Montageplatte gerade ausrichten!



Montage geschraubt

Zwei Löcher ø 5 mm bohren, Dübel bündig einsetzen und Wandhalterung anschrauben.

Screwed mounting

Drill two 5 mm diameter holes, insert the wall so that they lie flush and screw on the wall mount.

Montage geklebt

Die Klebestreifen auf der Rückseite der Wandhalterung anbringen und an der Wand befestigen.

Adhesive mounting

Attach the adhesive strips to the rear of the wall mount and fasten to the wall.

Weitere Schritte im Abschnitt **Montage cover**.


You can find further steps in the **Fitting the cover** section.



Achtung!
Vor dem Bohren alle stromführenden Leitungen vom Stromnetz trennen und auf den Verlauf von Stromleitungen achten!



Caution!
Before drilling, disconnect all current-carrying lines from the mains supply and pay attention to the path of the power supply lines.



Technische Daten / Technical data

Artikelbezeichnung	Wandhalterung für Occhio air controller
Abmessungen	L 80 x B 80 x H 3 mm
Material	Aluminium und Kunststoff lackiert

Entsorgung

Bei örtlicher Entsorgungsstelle entsorgen. Die Wandhalterung für den Occhio air controller ist recyclebar; RoHS-konform.

Nicht in den Hausmüll geben!

Product designation	wall mount for Occhio air controller
Dimensions	L 80 x W 80 x H 3 mm
Materials	Aluminum and plastic, painted

Disposal

Dispose of at a local disposal site. The wall mount for Occhio air controller is recyclable and RoHS compliant.

Do not dispose of with the household waste!

Occhio

www.occhio.de



2020.05.19 MA-96670 Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Occhio GmbH
Subject to errors and technical change.

Montage auf der Wanddose
Mit dem Occhio air controller und der Wandhalterung kann ein bestehender Lichtschalter ersetzt werden. Voraussetzung ist eine standard Wanddose zur Befestigung der Wandhalterung.

Im ersten Schritt wird der Lichtschalter entfernt.




Achtung!
Vor der Montage alle stromführenden Leitungen vom Stromnetz trennen!

Mounting to the wall box
An existing light switch can be replaced by the Occhio air controller and the wall mount. A standard wall box for attaching the wall mount is required.

The light switch is removed in the first step.



Caution!
Before fitting, disconnect all current-carrying lines from the mains supply.




Die beiden Kabel, die zum Lichtschalter führten, müssen nun mit einer Klemme verbunden werden.


Anschließend kann die Wandhalterung mit der Einputzdose verschraubt werden. Weitere Schritte im Abschnitt **Montage cover**.

The two wires leading to the light switch must now be connected to a terminal.

The wall mount can then be screwed to the plastering box. You can find further steps in the **Fitting the cover** section.




Montage cover
Cover auf die Wandhalterung aufklipsen.
Die Wandhalterung ist nun fertig montiert.



Fitting the cover
Clip the cover onto the wall mount.
The wall mount is now fully assembled.

Nun kann der Occhio air controller angebracht werden (wird magnetisch gehalten).



The Occhio air controller can now be attached (is held in place magnetically).